



ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

HajuveX 1240

LVI-nro 7803321

Tuote nro 1240/110, CEX003 ja LGS048

AKTIIVIIHILISUODATIN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN, PUMPPAAMOIDEN, VIEMÄREIDEN JA RASVANEROTTIMIEN HAJUNPOISTOON

ASENNUS TUULETUSPUTKEEN

1. HajuveX 1240 -suodatin asennetaan tuuletusputken päähän siten, että suodattimen putkimaisen osan eristetty kohta (250 mm) menee tuuletusputken ympärille ja suodattimen ylempi osa jää tuuletusputken yläpuolelle.

Huom! Jos haluat tuuletusputken kokonaan piiloon, lyhennä tuuletusputkea sopivasti.

2. Nosta sadehattu ja irtopesä pois paikoiltaan. Aseta HajuveX -suodatin tuuletusputken päälle ja paina voimakkaasti alas niin pitkälle kunnes se pysähtyy sisäpuolella oleviin stoppareihin.
3. Aseta irtopesä takaisin paikoilleen.
4. Aktiivihiili on pakattu kahteen 1 litran muovipussiin (2x 700 ml) (Vaativimpiin käyttökohteisiin 3x 700 ml). Avaa pussit ja kaada hiilet irtopesään.
5. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.
6. Suodatin on nyt asennettu ja hajuongelma on ratkaistu.

HIILIEN VAIHTO

- Kun aktiivihiili alkaa menettää tehoaan, hiilet tulee vaihtaa uusiin.
- Hiilien vaihtoväli on tuuletuksen määrästä riippuen n.1- 3 vuotta.
- Aktiivihiilipanoksia saa ostaa VeX solutions Oy:ltä sekä jälleenmyyjiltä. Huomaathan, että tässä suodattimessa käytetään yleensä 2x 700 ml eli kaksi aktiivihiilipanosta (vaativimmissa kohteissa 3).
- Ota vanhat hiilet pois ja kaada uudet tyhjään säiliöön. Käytetyt hiilet voidaan hävittää normaalin jätteen tavoin (ei ongelmajäte).

VeX solutions Oy

Takkatie 10 C, 00370 HELSINKI

Puh. 040 041 3370

www.vex.fi / info@vex.fi / Tuki: tuki@vex.fi