



## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

HajuveX 1220

LVI-nro 7803300

Tuote nro 1220/110-160, CEX 003 ja LGS048

### **AKTIIVIHIILISUODATIN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN, PUMPPAAMOIDEN, VIEMÄREIDEN JA RASVANEROTTIMIEN HAJUNPOISTOON**

#### **ASENNUS TUULETUSPUTKEEN**

1. Tarkista mittaamalla tuuletusputken halkaisija, johon olet asentamassa suodatinta. HajuveX 1220:ssa on valmiina kaksi yhdettä, 110 mm ja 160 mm, jotka käyvät suoraan suurimpaan osaan tuuletusputkia. Jos tuuletusputki on metallia ja 100 mm:n yhde ei käy, tarvitsee asentaa 110 mm:n yhteeseen erillinen jatkokappale.
2. Aseta eristetty HajuveX tuuletusputken päälle ja paina se voimakkaasti alas. Tarkista, että se asettuu yhteen pohjaan saakka. Tarvittaessa voit käyttää putkitiivisteille soveltuvaa liukastetta. Huom! Jos vanha tuuletusputki näkyy ja haluat sen (jäätymisen estämiseksi) kokonaan piiloon, niin nosta HajuveX pois ja lyhennä tuuletusputkea.
3. Asennetaessa 160 mm putkeen: Tarvittaessa voit lisätä kiinnitystä ruuveilla 160 mm:n yhteen alareunasta (poraa ensin asennusreiät, ruuvit eivät ole mukana pakkauksessa).
4. Avaa sadehattu painamalla klipsejä (3kpl sisäänpäin).
5. Aktiivihiili on pakattu 1 litran muovipussiin. Avaa pussi ja kaada hiilet säiliöön (700 ml).
6. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.

#### **HIILIEN VAIHTO**

- Kun aktiivihiili alkaa menettää tehoaan, hiilet tulee vaihtaa uusiin.
- Hiilen vaihtoväli on tuuletuksen määrästä riippuen n.1- 3 vuotta.
- Aktiivihiilipusseja saa ostaa VeX solutions Oy:n jälleenmyyjiltä.
- Ota vanhat hiilet pois ja kaada uudet tyhjään säiliöön. Käytetyt hiilet voidaan hävittää normaalin jätteen tavoin (ei ongelmajäte)

VeX solutions Oy

Nuumäentie 11 b, 02710 Espoo

Puh. 040 092 7706, 040 041 3370

[www.vex.fi](http://www.vex.fi) / [info@vex.fi](mailto:info@vex.fi)

Tuki: [tuki@vex.fi](mailto:tuki@vex.fi), 040 059 5954