



## ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

HajuveX 1330 / 1335

LVI-nro (pääväri: musta) 7803306 / 7803303

Tuote nro 1330 / 1335, CEX003 ja LGS048

### AKTIIVIIHILISUODATIN VIEMÄREIDEN JA JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN HAJUNPOISTOON

#### ASENNUS 110 MM TUULETUSPUTKEEN (Eristettyyn tai eristämättömään)

1. Avaa sadehattu painamalla klipsejä (3kpl sisäänpäin).
2. Asenna sadehatun kiinnitysrenkas putken päähän
3. Aseta HajuveX 1330 hajusuodatin renkaan sisälle tuuletusputken päähän. Tarkista, että se asettuu pohjaan saakka.
4. Aktiivihiili on pakattu 1 litran muovipussiin. Avaa pussi ja kaada hiilet säiliöön (700 ml).
5. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.

#### ASENNUS 50 / 75 MM TUULETUSPUTKEEN

1. Aseta HajuveX 50 mm tai 75 mm mukana toimitetun sovittimen avulla tuuletusputken päähän ja paina se voimakkaasti alas. Tarkista, että se asettuu pohjaan saakka.
2. Avaa sadehattu painamalla klipsejä (3kpl sisäänpäin).
3. Aktiivihiili on pakattu 1 litran muovipussiin. Avaa pussi ja kaada hiilet säiliöön (700 ml).
4. Aseta sadehattu huolellisesti takaisin paikoilleen ja katso, että klipsit ovat paikoillaan.

#### HIILIEN VAIHTO

- Kun aktiivihiili alkaa menettää tehoaan, hiilet tulee vaihtaa uusiin.
- Hiilien vaihtoväli on tuuletuksen määrästä riippuen n.1- 3 vuotta.
- Aktiivihiilipusseja (LVI-nro 7803302) saa ostaa VeX solutions Oy:n jälleenmyyjiltä.
- Avaa vesihattu, nosta hiilipesä pois putkesta, ota vanhat hiilet pois ja kaada uudet tyhjään säiliöön. Käytetyt hiilet voidaan hävittää normaalin jätteen tavoin (ei ongelmajäte)

VeX solutions Oy

Takkatie 10 C, 00370 HELSINKI

040 041 3370

[www.vex.fi](http://www.vex.fi) / [info@vex.fi](mailto:info@vex.fi)

Tuki: [tuki@vex.fi](mailto:tuki@vex.fi)